

Driewegklep aansluiten


Elektrische aansluiting

Kleur draad	Stekker aansluiting BS plus
Bruin	20
Blauw	19
Zwart	16

Watertechnische aansluiting

Aansluiting driewegklep	Aansluiten op
A	Ketel
B	Vorraadvat
BA	Retour CV

De installatie kan gecontroleerd worden door de stand van de driewegklepmotor te bekijken. Indien nodig kan de positie van A en B verwisseld worden door de motor los te halen, de twee montageschroeven te verplaatsen, de motor 90 graden te draaien en weer vast te klikken.



Met vragen kunt u bellen naar de afdeling techniek van HRsolar op 0174 523 303.